

Radio Atena pracuje w standardzie europejskim.

Aby przełączyć je na standard polski (tzw. "zera") należy wykonać następujące czynności:

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie AF + CH9 a następnie trzymając je włącz radio.
2. Puść przyciski.

Radio jest gotowe do pracy.

Radio Atena pracuje w standardzie europejskim.

Aby przełączyć je na standard polski (tzw. "zera") należy wykonać następujące czynności:

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie AF + CH9 a następnie trzymając je włącz radio.
2. Puść przyciski.

Radio jest gotowe do pracy.

Radio Atena pracuje w standardzie europejskim.

Aby przełączyć je na standard polski (tzw. "zera") należy wykonać następujące czynności:

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie AF + CH9 a następnie trzymając je włącz radio.
2. Puść przyciski.

Radio jest gotowe do pracy.

Radio Atena pracuje w standardzie europejskim.

Aby przełączyć je na standard polski (tzw. "zera") należy wykonać następujące czynności:

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie AF + CH9 a następnie trzymając je włącz radio.
2. Puść przyciski.

Radio jest gotowe do pracy.

Radio Atena pracuje w standardzie europejskim.

Aby przełączyć je na standard polski (tzw. "zera") należy wykonać następujące czynności:

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie AF + CH9 a następnie trzymając je włącz radio.
2. Puść przyciski.

Radio jest gotowe do pracy.

Radio Atena pracuje w standardzie europejskim.

Aby przełączyć je na standard polski (tzw. "zera") należy wykonać następujące czynności:

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie AF + CH9 a następnie trzymając je włącz radio.
2. Puść przyciski.

Radio jest gotowe do pracy.