

Skrócona instrukcja obsługi radiotelefonu POLMAR DB-4

Uwagi dla użytkownika

Wszelkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Środki bezpieczeństwa

- Ważne, aby użytkownik zdawał sobie sprawę z zagrożeń wynikających z niewłaściwego używania radiotelefonu.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez użycie innych akcesoriów niż te zatwierdzone przez producenta.

Ostrzeżenie

Materiały wybuchowe (gazy, opary itp.)

Należy wyłączyć urządzenie podczas tankowania na stacjach benzynowych.

Środki ostrożności

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, obrażeń cielesnych oraz zniszczenia urządzenia należy

zapoznać się z poniższymi wskazówkami.

◆ Pod żadnym pozorem nie należy modyfikować ani próbować dostrajać tego urządzenia.

◆ Nie należy wystawiać urządzenia na długotrwałe działanie promieni słonecznych, lub pozostawiać urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych.

◆ Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscach nadmiernie zakurzonych, zawilgoconych lub mokrych, oraz na niestabilnych powierzchniach.

◆ Jeżeli z urządzenia zacznie wydobywać się nietypowy zapach lub dym, należy

niezwłocznie wyłączyć urządzenie, a następnie usunąć z niego baterię i skontaktować się ze sprzedawcą.

Rozpakowanie i sprawdzenie zawartości.

Podczas rozpakowywania należy zachować ostrożność. Należy upewnić się, że w pudełku

znajdują się elementy zamieszczone w tabeli poniżej. Jeżeli brakuje któregośkolwiek

elementu lub został on uszkodzony podczas transportu należy natychmiast skierować skargę do dostawcy.

Radiotelefon DB-4	1szt
Akumulator 1600mAh	1szt
Antena SMA	1szt
Adapter samochodowy	1szt
Adapter 230V	1szt
Klips	1szt
Pasek na rękę	1szt
Instrukcja obsługi	1szt

Uwaga: Uszkodzenie urządzenia wodą lub uszkodzenie spowodowane użyciem dodatkowych, innych niż oryginalne akcesoriów może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Ładowanie baterii- ostrzeżenia:

Pierwsze ładowanie baterii po zakupieniu urządzenia lub dłuższym jego przechowywaniu (powyżej dwóch m-cy) nie pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości baterii. W celu podniesienia wydajności baterii należy ją dwu- lub trzykrotnie naładować i rozładować. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, należy naładować lub zmienić baterię.

Dostępne baterie

Należy używać wyłącznie ładowarek zatwierdzonych przez producenta.

Używanie

niezatwierdzonych ładowarek może spowodować eksplozję albo uszkodzenie urządzenia.

Uwaga:

1. Nie należy wkładać baterii do ognia (lub naruszać styków elektrycznych). Pod żadnym pozorem nie usuwać obudowy baterii.

2. Podczas ładowania baterii temperatura otoczenia powinna wynosić od 5 do 40°C.

Ładowanie w miejscu, gdzie temperatura otoczenia odbiega od powyższej normy może spowodować niepełne naładowanie się baterii.

3. Jeżeli czas pracy baterii zmniejsza się pomimo pełnego i prawidłowego naładowania

oznacza to, że jej żywotność wygasła. Należy wtedy wymienić baterię na nową.

4. Nie należy ponownie ładować baterii, gdy została ona w pełni naładowana.

Działanie

takie może skrócić żywotność lub spowodować jej uszkodzenie.

5. Nie należy ładować urządzenia jeśli bateria lub jej elementy zostały zamoczone. Aby

uniknąć uszkodzenia urządzenia należy osuszyć zamoczone elementy przy

użyciu

ściereczki.

Uwaga: Wszystkie baterie mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i/ lub obrażenia

cielesne takie jak np. oparzenia, jeśli materiał przewodzący prąd elektryczny (np. biżuteria,

klucze) zetkną się z widocznymi zaciskami. Materiał przewodzący prąd może spowodować

zwarcie i stać się gorący. Należy zachować ostrożność podczas wkładania

naładowanej baterii do kieszeni, torebki lub innego pojemnika z metalowymi elementami.

Wkładanie/ wyjmowanie baterii

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować baterię, gdyż nie została ona naładowana w fabryce.

1. Dopasuj do siebie dwa uwypuklenia na baterii z odpowiadającymi im na radiotelefonie, następnie mocno przyciśnij do siebie baterię i radiotelefon. Kliknięcie będzie oznaczało, że montaż został prawidłowo przeprowadzony.

2. Aby wyjąć baterię należy nacisnąć zatrzaski zwalniające i wyciągnąć baterię.

Instalowanie anteny

Aby zainstalować antenę należy ją przykręcić, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do gniazda antenowego.

Uwaga: Nie należy używać anteny jako uchwytu, gdyż może to spowodować uszkodzenie anteny i ograniczenie poziomu wydajności radiotelefonu.

Zakładanie uchwytu do paska

Uchwyt do paska instaluje się używając dwóch śrubek, które znajdują się w zestawie.

Uwaga:

Nie należy używać kleju podczas mocowania zaczepu do paska, gdyż zawarty w kleju ester

kwasy akrylowe może uszkodzić tylny panel urządzenia.

Włączanie/ wyłączenie urządzenia

- Aby włączyć urządzenie należy przekręcić pokrętło POWER/VOL zgodnie z ruchem

wskazówek zegara. Zostanie wyemitowany dźwięk, pojawią się wszystkie ikony na

wyświetlaczu oraz komunikat DB-4, następnie obecnie używana częstotliwość i inne ikony.

- Aby wyłączyć urządzenie należy przekręcić gałkę odwrotnie do ruchu wskazówek

zegara.

Urządzenie zapamięta aktualne parametry, które przy następnym włączeniu zostaną

automatycznie aktywowane.

Regulacja siły dźwięku

- Przekręcając pokrętło POWER/VOL zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększamy siłę głosu, zmniejszamy obracając pokrętłem przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

- Jeśli żaden sygnał nie zostanie odebrany należy, należy przycisnąć i przytrzymać

przycisk MONI aby odblokować odsłuch, następnie przekręcając pokrętłem należy

ustawić odpowiednią siłę dźwięku

Regulacja poziomu redukcji szumów (Squelch)

Celem tej funkcji jest wyciszenie mikrofonu gdy nie jest odbierany żaden sygnał.

Ustawiając poprawnie poziom redukcji szumów (squelch), dźwięk będzie słyszalny tylko

przy odbieraniu sygnałów. Im wyższy poziom redukcji szumów, tym silniejszy musi być

odbierany sygnał.

Właściwy poziom redukcji szumów zależy od poziomu otaczających hałasów RF.

Praca w trybie kanałów i częstotliwości

Aby przełączyć pracę radia pomiędzy trybami wciśnij EXIT

Zapis i kasowanie komórek pamięci

W trybie częstotliwości wpisz z klawiatury potrzebną wartość, lub wybierz ją za pomocą strzałek. Naciśnij kolejno przyciski FUN i EXIT, a po prawej stronie od wpisanej częstotliwości wyświetli się numer komórki pamięci na której zapisany będzie kanał. Jeżeli numer migocze, oznacza to że dana komórka pamięci jest zajęta, wybierz inną za pomocą strzałek, aby nie nadpisać częstotliwości. Przyciskiem EXIT zatwierdza się wybór.

Uwaga:

Kiedy funkcja TOT jest włączona nadawanie będzie możliwe tylko przez określony czas.

Jeśli będzie on przekroczony zostanie wyemitowany dźwięk ostrzegawczy i urządzenie

automatycznie przerwie nadawanie. Aby wznowić nadawanie należy zwolnić przycisk PTT

w celu zawieszenia rozmowy i nacisnąć go ponownie aby wznowić rozmowę.

Wybór mocy użytecznej

Aby zredukować poziom zużycia baterii należy ustawić niższą moc użyteczną jeśli

komunikacja przebiega bez zakłóceń. Dostępne są różne poziomy mocy.

Do czego służy MENU?

Wiele funkcji tego urządzenia jest wybieranych lub konfigurowanych za pomocą zainstalowanego już oprogramowania w Menu. Aby w pełni korzystać z różnorodności

zainstalowanych funkcji należy dokładnie zapoznać się z systemem Menu.

Pomoże to

uniknąć manualnego obsługiwanie tego urządzenia. Można dostosować do potrzeb

wszelkiego rodzaju regulacje, ustawienia oraz programowanie funkcji bez potrzeby

posługiwania się wieloma przyciskami.

Jak poruszać się w MENU

Naciśnij przycisk FUN - wyświetli się komunikat MENU

Następnie strzałkami klawiatury przejdź do właściwej opcji Menu.

Chcąc zmienić ustawienie opcji wciśnij ponownie FUN. Zostanie zaznaczona na wyświetlaczu wartość, która zmieniamy strzałkami. Aby wyjść z opcji wciśnij przycisk EXIT.

Aby zakończyć ustawienia i wyjść z Menu wciśnij jeszcze raz EXIT.

Radio FM, Włączanie radia

Przy włączonym trybie czuwania, naciśnij przycisk FM aby włączyć radio.

Importer, serwis i wsparcie techniczne

Avanti Radiokomunikacja

00-153 Warszawa

ul. Zamenhofska 1

TEL: (22) 8313452

FAX: (22) 8315443

SERWIS:(22) 6367275

www.avantiradio.pl