

## Instrukcja zwiększenia zakresu częstotliwości nadawania i odbioru w radiu Anytone AT-D878UV

- Włącz radiotelefon trzymając wciśnięte przyciski PTT oraz "1".
- Na wyświetlaczu radia pojawi się napis TEST MODE.
- Zwolnij przyciski.
- Poprzez obrót pokrętki wybierz na wyświetlaczu MODE:00013.
- Wyłącz i włącz radio ponownie.
- Zakres odbioru i nadawania rozszerzy się do 403-470 & 136-174 MHz.